



METHODES DE MAINTENANCE

LE DEMONTAGE

Définition :

Le démontage, c'est la suppression de tous les degrés de liaison qu'un composant possède avec tous les autres composants du système auquel il appartient.

Le démontage n'est correct que si il n'existe pas de déformation du composant ou du système, seule la déformation des composants élastiques peut être autorisée.

Pour DEMONTER il faut :

